



注) 端子配置は一例を示します。

M-4 A

接地抵抗計器用電源箱

MS-11218 A